

INSTALLATION DU LOGICIEL DE MISE À JOUR DES TV EXPLORER *NETUPDATE v2*

Le logiciel NetUpdate v2 vous permettra, entre autres, de :

- ✓ Mettre à jour le firmware de votre mesureur TV EXPLORER
- ✓ Être informé dès qu'une nouvelle version de firmware soit disponible
- ✓ Installer des nouveaux plans de fréquences dans votre mesureur

Équipement nécessaire :

- Un mesureur de champ de la gamme TV
- Un PC avec Windows 2000 ou XP, et une connexion Internet
- Dans le cas d'un mesureur **TV EXPLORER (***Prodig-5***)** :
 - Un cordon série <u>croisé</u>, type *Null Modem*
 - Si le PC n'as pas de port série, un adaptateur RS232 / USB
- Dans le cas d'un **TV EXPLORER** *II* ou *II+* :
 - Un cordon USB type A-mâle / B-mâle



1. INSTALLATION DES PILOTES / DRIVERS (suivant le modèle)

> Pour les TV EXPLORER (*Prodig-5*) :

- Si votre PC possède un port RS-232, vous pouvez brancher le mesureur directement à votre PC à l'aide d'un cordon série croisé type "Null Modem". Il n'y a pas besoin d'installer des pilotes.
- Si votre PC ne possède pas un port RS-232, il vous faudra acquérir un adaptateur RS-232/USB. <u>TRÈS IMPORTANT</u>: Avant de brancher le convertisseur au PC, il est important de lire la notice qui l'accompagne et d'installer correctement les pilotes fournies par le fabricant, faute de quoi le convertisseur pourrait ne pas marcher correctement.

> Pour les TV EXPLORER *II* et TV EXPLORER *II+* :

- Les pilotes USB de ces mesureurs se trouvent dans la clé USB fournie avec l'appareil. Autrement, ils peuvent être téléchargés depuis le site web de PROMAX : <u>http://www.promax.es/fra/downloads/list.asp?show=Firmware</u> Si le fichier est compressé (format zip) vous pouvez le décompresser en utilisant, par exemple, le logiciel WinZip.
- 2. Lancez le fichier Setup pour démarrer l'installation des pilotes, et suivez les instructions fournies par le logiciel d'installation.
- Windows va afficher (deux fois) une fenêtre avec le message : « Le logiciel n'a pas été validé lors du test permettant.... ». Cliquez sur *Continuer*.





4. Une fois le processus est terminé, branchez le mesureur éteint au port USB de votre PC. Windows affiche un message de "Nouvel matériel détecté" et démarre un "Assistant Ajout de nouveau matériel détecté".

Assistant Matériel détects	 Windows demande : « Autorisez-vous Windows à se connecter à Windows Update pour rechercher des mises à jour ? » Marquez « Non, pas pour cette fois » et cliquez sur <i>Suivant.</i>
Assistant Matériel détecté Assistant Ajout de nouveau matériel détecté Cet Assistant Ajout de logicie pour :	 Windows détecte le dispositif TUSB3410 Device .
Si un CD d'installation ou une disquette a été maintenan: Duele lâche vodez vous que l'Assistant exécute ? Installer le loaciel automatiquement lecommandé! O Installer le loaciel automatiquement lecommandé! O Installer le loaciel automatiquement lecommandé! Cliquez sur Suivent pour continuer.	Marquez « Installer le logiciel automatiquement » puis cliquez sur <i>Suivant.</i>
Continuer (Installation matérielle Continuer (Installation matérielle Accession (Installation de ce logiciel peut mettre en périod ou detailiséer le bon fonctionnement de votre système, maintenant ou dans l'avent. Microsoft recommande fortement que vous artêtice cette installation maintenant et contactice le fournisseur du matériel pour obtenir le logo Windows. Continuer (Installation de ce logiciel peut mettre en périod un détailiséer le bon fonctionnement de votre système, maintenant et contactice le fournisseur du matériel pour obtenir le logo Windows. Continuer (Installation de ce logiciel qui a tété validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows. Continuer (Installation)	 Windows affiche le message : « Le logiciel n'a pas été validé lors du test permettant » Cliquez sur <i>Continuer</i>.

Une fois terminé, Windows détecte un deuxième dispositif appelé USB-Serial port. La procédure à suivre est la même que celle décrite ci-dessus.

L'installation des pilotes est définitivement terminée quand Windows indique : « Votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi ».

Guide d'Installation de NetUpdate v2



2. INSTALLATION DU LOGICIEL NETUPDATE v2

1. Téléchargez depuis le site web de PROMAX (zone de téléchargements > dernières versions de firmware) le fichier correspondant au logiciel *NetUpdate v2* :

http://www.promax.es/fra/downloads/list.asp?show=Firmware

- Décompressez dans un répertoire de votre disque dur le fichier *.zip téléchargé, et lancez le fichier *Setup* pour démarrer l'installation.
- 3. Le logiciel d'installation vous permettra de choisir la langue à utiliser, choisissez *French* (*Français*) et validez (OK).
- Installer Language
 Image: Comparison of the Installer

 Please select the language of the Installer

 French

 OK

 Cancel
- 4. Un écran de bienvenue apparait. Cliquez sur *Suivant*.
- Dans la liste de composants à installer, vous devez cocher la case « Normal User ». Puis cliquez sur Suivant.
 - Consisser les composants
 Silicitation

 Consisser les composants du l'etitudiste 2 que vous souhaitez installer
 Conchez les composants que vous soldient installer et décontes ceux que vous ne désirer passe installe. (Dipersonnel de l'etitudiste 2 que vous souhaitez installer et décontes ceux que vous ne désirer passe à installer :

 Sélectionnez les composants à installer :
 Processorie

 Expects requis : 38.8%o
 Processorie

 PROMAX Service Certification :
 Processorie

 PROMAX Service Certification :
 Processorie

 Resect requis : 38.8%o
 Processorie

 PROMAX Envice :
 Selection :

 Processorie :
 Selection :

 Pro
- Cliquez sur le bouton *Installer* pour installer le logiciel puis, une fois terminé, sur le bouton *Accepter* pour quitter le logiciel d'installation.
- 7. Une fois installé, vous verrez apparaitre une petite icône avec la forme d'un mesureur TV EXPLORER dans la barre de Windows, en bas à droite, à côté de l'horloge. Il s'agit de l'icône du logiciel NetUpdate.

Aussi, dans le menu démarrer vous trouverez un nouveau répertoire appelé NetUpdate depuis lequel vous pouvez lancer l'application (*NetUpdate*), l'arrêter (*ExitNetUpdate*) ou la désinstaller (*Uninstall*).





3. DÉTECTION DU MESUREUR

- 1. Branchez votre mesureur au PC (s'il ne l'est pas déjà) et **allumez-le**.
- Normalement NetUpdate va détecter l'appareil au bout de quelques secondes, voire 1 minute. Cependant, si ça prend trop longtemps, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de NetUpdate dans la barre de Windows, et sélectionnez *Détecter le port virtuel* (en anglais : *Detect Virtual Serial Port*).



Le logiciel va détecter le mesureur au bout de quelques secondes, et affichera la fenêtre principale de NetUpdate, avec toutes les caractéristiques de l'appareil (modèle, numéro série, version de firmware, etc).

PROMAX	NetUpdate 2	
Equipment details	Types of update	
Model: PRODIG-5	Automatic firmware update	
Product No: 010093055(b)	O Manual firmware update	
Version: 4.02	O Resource updates	
Port: COM1	Update	

3. Si le texte est en anglais, cliquez sur « **Langue** » dans la barre supérieure et choisissez *Français*.

Utilisez le menu « **Aide** » dans la barre supérieure, pour accéder au document d'aide à l'utilisation du logiciel.





4. MISE À JOUR DU FIRMWARE

Le logiciel NetUpdate permet de faire des mises à jour automatiques du firmware.

 Une fois le mesureur a été détecté par le logiciel, dans la fenêtre principale marquez *Mise à jour Automatique du Firmware*, et cliquez sur le bouton « *Mise à jour* ». Puis suivez les indications fournies par le logiciel.

TRÈS IMPORTANT : Pendant une mise à jour de firmware, il est recommandé de brancher le mesureur au secteur et d'enlever l'arrêt automatique (Menu de Préférences) pour éviter que l'appareil s'éteigne pendant le processus, car il risque de s'endommager.

2. Le logiciel va lui tout seul de connecteur au serveur de Promax, chercher la dernière version de firmware disponible pour votre appareil et l'installer. Il vous avertira également si l'appareil est déjà à jour.

De plus, dorénavant il vous préviendra dès qu'une nouvelle version de firmware pour votre mesureur sera publiée sur le serveur de PROMAX.

Pour davantage de renseignements sur les mises à jour de firmware, consultez le **Manuel d'Aide** du logiciel NetUpdate qui est accessible depuis la fenêtre principale du logiciel.





5. TÉLÉCHARGEMENT DE PLANS DE FRÉQUENCES

Une fois le mesureur a été détecté par le logiciel, dans la fenêtre principale de NetUpdate sélectionnez la troisième option **Mise à jour des Ressources** et cliquez sur le bouton « Mise à jour ». La fenêtre de Gestion de Ressources va s'ouvrir :



On retrouve 3 panneaux qui représentent le *Serveur* de Promax, votre *PC* et votre *Mesureur*.

Dans le panneau de gauche (SERVEUR) :

- 1. Faites double-click sur *Server*
- Faites double-click sur *EXPLORER* (si votre mesureur est un Prodig-5 TV EXPLORER) ou sur *EXPLORER II* (si votre mesureur est un TV EXPLORER II ou II+)
- 3. Faites double-click sur *ChannelPlan* (Plans de fréquences)
- 4. Faites double-click sur *Sat* (SATELLITE) ou *Ter* (TERRESTRE)
- 5. Dans la liste affichée marquez les plans qui vous intéressent (appuyez sur la touche Ctrl pour en sélectionner plusieurs) et cliquez sur le bouton *Du Serveur au PC* pour les télécharger sur votre ordinateur à travers Internet.

Une fois les plans se trouvent dans votre ordinateur (panneau PC), vous pouvez avec une procédure similaire les transférer vers votre mesureur, en les **sélectionnant** puis en cliquant sur **Du PC au Mesureur**. Choisissez l'attribut des plans transférés parmi :

hier	
lez <mark>choisir l'attrib</mark>	ut
💿 Lect	ure/Écriture
ОК	
	hier lez choisir l'attrib ⓒ Lect OK

Lecture : le plan ne pourra pas être effacé depuis le mesureur, uniquement à travers le logiciel NetUpdate *Lecture / Écriture :* le plan pourra être effacé depuis le mesureur et le logiciel NetUpdate.



Pour voir les plans contenus dans le Mesureur : dans le panneau de droite (Mesureur), faites double-click sur *Equipment*, puis sur *ChannelPlan* (Plan de fréquences) puis sur *Sat* ou *Ter*.

Exemple de la nomenclature utilisée pour les plans de fréquence des satellite : 19E2_ASTRA → Position Orbitale : 19,2° Est & Satellite principal : Astra 05W_ATLBIRD3 → Position Orbitale : 5° Ouest & Satellite principal : AtlanticBird 3

Position Plans de Position Plans de **Orbitale Orbitale** Fréquences Fréquences 5° Est 05E SIRIUS 1º Ouest 01W THOR **13E_HOTBIRD** 05W_ATLBIRD3 13º Est 5° Ouest FR HotBird * FR AtlanBird * 16° Est 7º Ouest 07W_NILESAT 16E_EUTELW2 **19E2 ASTRA** 19,2° Est 8º Ouest 08W ATLBIRD2 FR Astra * 23,5° Est 23E5 ASTRA 12,5° Ouest 12W5 ATLBIR1 30° Ouest 28,2° Est 28E2 ASTRA 30W HISPASAT 42° Est 42E TURKSAT

Les plans de fréquences satellite le plus souvent utilisés en France :

* **IMPORTANT**: Les plans **FR_Astra**, **FR_HotBird** et **FR_AtlanBird** sont des *plans réduits* qui contiennent uniquement les fréquences des *chaînes francophones* de ces trois satellites.

Avec le logiciel NetUpdate vous pouvez transférer facilement les plans de fréquences de votre PC à votre mesureur, et viceversa.

Pour davantage d'information sur la gestion de ressources des TV EXPLORER avec NetUpdate, veuillez consulter le Manuel d'Aide du logiciel.





Guide d'Installation de NetUpdate v2

Pour toute question ou remarque concernant le logiciel NetUpdate v2, vous pouvez envoyer un email à l'adresse :

sav@promax.fr

PROMAX